

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR HENRY



1) Veillez à bien fixer votre sac à poussière. Votre aspirateur disposera ainsi d'une plus grande longévité. Pensez également à nettoyer régulièrement le suceur.

2) Surveillez régulièrement le remplissage de votre sac. Si votre aspirateur montre des signes de faiblesse et que le sac n'est pas plein, vérifiez que rien n'obstrue les conduits d'aspiration et que rien ne gêne la sortie d'air, nécessaire au bon refroidissement du moteur.

3) Aspirez le filtre à chaque changement de sac. Le filtre Tritex joue un rôle très important de protection du moteur en cas de rupture du sac. Les particules de poussière qui pénétreraient à cette occasion dans le moteur pourraient endommager ce dernier très rapidement. En effet, un filtre chargé de poussières bloque l'arrivée normale de l'air dans le moteur qui va surchauffer, et finir par griller.

4) Après utilisation, enroulez le câble à l'endroit prévu à cet effet (ou avec l'enrouleur), pour éviter toute section du câble qui empêcherait l'appareil de fonctionner.

